

DONNÉES DU PRODUIT

4864-KIT

La doublure de plateau Only One Bed Guard - Teintable

DESCRIPTION:

La doublure de plateau Only One Bed Guard de Transtar est une doublure de plateau texturée, à deux composantes, résistante aux rayons UV et à base de polyuréthane. Elle est destinée à rehausser l'aspect esthétique des pick-up moins récents dont les plateaux sont détériorés, rayés ou éraflés et à protéger les plateaux des pick-up neufs contre les dommages. Une fois sèches, ces doublures forment un revêtement dur, flexible, antiglissant, étanche à l'eau et résistant aux solvants.

DONNÉES TECHNIQUES 4864-KIT:

ASPECT:	Liquide Clair (si mélangé)
ACTIVATEURS:	4874 La activateur de plateau Only One Bed Guard
SOLIDE:	78% en poids
DENSITÉ:	8.58 livres par gallon
CONCENTRATION EN V.O.C.:	251g/l (1.1 #/gal)
DURÉE DE VIE DU MÉLANGE:	0.946 L mélangé, 20 minutes
VIE EN TABLETTE:	12 mois de non-ouvert
PROPORTIONS DE MÉLANGE:	1:1

AVANTAGES:

- Coût bas – pas de frais initiaux.
- Il reproduit l'apparence des doublures de caisse monopiece très chères
- Le revêtement durci peut être réparé, si besoin
- Sec au toucher dans les 60 minutes à 21°C (70°F) et 50% H. R.
- Augmente la valeur du véhicule
- Aucun équipement spécial requis, peut être appliqué avec un pistolet
- Facile à nettoyer
- Aucun ruban de masquage spécial n'est requis (à fil intégré)
- Facile à teinte est compatible avec toutes les couches de base non réactives

VOIR LE VERSO POUR DES INSTRUCTIONS D'APPLICATION

EMPAQUETAGE:

4854-KIT Black Bedliner Kit, 3.78 L (Gallon), 1 par boîte

Le kit contient : (2) 4854 Black Bedliner 0.946 L, (2) 4874 Bedliner Activator 0.946 L,
(2) Pot d'application d'une pinte, large ouverture, (4) 6350C coupelles de mélange de 32 oz.,
(1) Brochure d'Instructions Photo N°651



4864-KIT

La doublure de plateau Only One Bed Guard - Teintable

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

METHODE SANS PONÇAGE - REMARQUE : Cette méthode requiert l'utilisation de l'apprêt Transtar Sand Free Primer #4884, qui est vendu séparément.

1. Nettoyer soigneusement les zones à peindre à l'eau et au savon. Bien rincer et sécher.
2. Dégraisser les surfaces à l'aide d'un dégraissant aux solvants tel que SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT #6351/6354 et laisser sécher.
3. Masquer les zones ne devant pas être peintes.
4. Appliquer une couche moyenne humide d'apprêt Sand Free Primer #4884 (NE PAS DILUER) au moyen d'un Pistolet de Pulvérisation HVLP 1.4/1.7. Laisser l'apprêt sécher au moins 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher. REMARQUE: Le #4884 n'est pas recommandé pour apprêter les surfaces d'acier nues.
5. Appliquer l'apprêt sur la Doublure de Caisse selon les instructions ci-dessous. Remarque: Le n°4884 est noir et peut être difficile à teindre lorsqu'utilisé avec des couleurs claires.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

METHODE SANS PONÇAGE

1. Nettoyer soigneusement la plateforme à l'eau et au savon et bien rincer.
2. Vous pouvez retirer le hayon si vous le souhaitez.
3. Portez un masque anti-poussière, et poncez à l'aide d'une ponceuse double action en utilisant du papier abrasif grain 80. Poncer intégralement la plate-forme et les autres zones à peindre.
4. Dégraisser les surfaces à l'aide d'un dégraissant aux solvants tel que SCAT #6311, Speedi SCAT #6321 ou Aqua SCAT #6351/6354 et laisser sécher.
5. Recouvrir les zones ne devant pas être peintes.

APPLICATION – PROPORTION DE MÉLANGE:

PROPORTION DE MÉLANGE: 1:1. Merci de vous référer à notre Brochure d'Instructions Photo.

1. Mettez l'équipement de protection approprié.
2. Secouer légèrement la Doublure de Caisse (Partie A). Mélanger les deux composants dans le récipient prévu à cet effet, en respectant les proportions suivantes: 1 mesure de #4864 (Partie A) et 1 mesure de #4874 (Mesure B). Ne pas préparer plus d'1 litre à la fois. Bien mélanger et verser dans la boîte à bouchon à vis fournie. Préparer d'autres mélanges d'1 litre uniquement en cas de besoin. Remarque: Appliquer le litre tout entier, car ce produit a une durée de vie courte en boîte (<30 minutes).
3. Appliquer 2 couches moyennes humides sur les côtés, 3 couches moyennes sur le bas et le hayon, et laisser sécher de 5 à 15 minutes entre chaque couche. La pression du pistolet Schutz devrait avoisiner les 25 PSI pour commencer. Augmenter la pression si le mélange devient difficile à pulvériser.

INSTRUCTIONS DE TEINTE:

Avec une pinte de matériel prêt à être utilisé en ajoutant 2-3 oz de couche de base et en mélangeant bien. Atomiser un petit peu et ajouter la couche de base afin d'obtenir le pouvoir couvrant désiré. La plupart des couleurs se cachent bien avec 5 oz ou moins de couleur de base. Soyez avertis que l'atomisation finale ne sera probablement un mariage parfait de couleur avant que le matériel ne soit appliqué. Le kit teintable pour boîtes de camion est compatible avec toutes les couches de base non réactives. (Voir la feuille de données pour les produits inclus.) Ceci incluant les perles et les métalliques. Note: perles et métalliques vont avoir une apparence altérée du à la méthode d'application.

CALENDRIER DE SÉCHAGE:

Le produit devrait être sec au toucher en 1 à 2 heures à 24°C (75°F). Le pick-up peut être livré au client au bout de 3 heures. Il peut être utilisé avec précaution après un temps de séchage de 24 h et son utilisation habituelle peut reprendre au bout de 48 à 72 heures, selon la température extérieure.

COMPÉTITION:

Morton1440, 1445, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490

Herculiner HCL009

Dominion Sure Seal 100600 (Hippo)

SEM 39651

TRANSTAR AUTOBODY TECHNOLOGIES • 2040 HEISERMAN DRIVE, BRIGHTON, MI 48114 • (800) 824-2843

FAX (800) 477-7923 • EMAIL: info@tat-co.com