



INFORMACION DE PRODUCTOS

7806, 7808

Masilla de Poliéster Euro UltraV®

DESCRIPTION:

La masilla de poliéster Euro UltraV® Polyester Putty de Transtar es un material de relleno de un solo componente que se seca en menos de dos minutos cuando se expone a la luz UV. ¡Elimina la necesidad de añadir catalizadores, ya que se puede aplicar directamente de la lata! Por lo tanto, no se tiene que calcular nada y no se tiene que mezclar en la tabla. ¡Además, el material que no se utilice se puede utilizar en el proyecto siguiente! Las otras ventajas técnicas que tiene incluyen: posee superior adhesión al sustrato, es excelente para los filos finos, no se dejan agujeritos, no se mancha la capa base, y tiene un tiempo de secado de dos minutos, sin importar la temperatura

DATA TÉCNICA:



| | |
|-----------------------------|---|
| APARIENCIA: | De Blanco |
| % DE SOLIDOS: | 50% |
| CONTENIDO DE C.O.V.: | 1,87 #/gal (224g/l) Listo a usar |
| VIDA EN ARMARIO: | Un año sin abrir |
| TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLADO: | Indefinido(guardado fuera de luz del sol) |

SUSTRATOS APROPIADOS:

El metal sin pintura, el aluminio, los materiales de relleno de carrocerías, los compuestos de poliéster, y sobre los acabados antiguos que están completamente secos y lijados.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:



Pula el área que se ha de reparar con un compuesto de pulimentado por ejemplo 5331/5334 Tri-Cut de Transtar. Limpe y desengrase el área utilizando un quitador de cera y grasa por ejemplo 6311 SCAT, 6321/6323 Speedi SCAT o 6351 Aqua SCAT de Transtar.



Lije la superficie con un papel de lija de grado 120 o 150 para quitar cualquier daño del final. Limpie y desengrase el área una vez más.

PUNTOS DE VENTAS:

- Fácil aplicarse
- Tiempo después de mezclado ilimitada, tiempo ilimitado de la herramienta
- No utiliza un activador
- Ningún corrimiento a través
- Muy muy bien y sólidos altos, el ningún contraerse o el empapar

(VER PARTE DE ATRAS PARA INSTRUCCIONES DE APLICACION)

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

TAMAÑO DEL ENVASE:

- #4473 Pistola de la masilla de poliéster , Cada, 1/cartón
- #7806 La masilla de poliéster Euro UltraV®, 820 ml, 4/cartón
- #7808 La masilla de poliéster Euro UltraV®, 500 ml, 6/cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

7806, 7808

Masilla de Poliéster Euro UltraV®

APLICACIÓN:



Usando 4473, pistola para masilla aplicación, apriete el tubo para sacar un poco de masilla y deje que caiga en la tabla. Aplique la Masilla de Poliéster Euro UltraV® a la parte dañada utilizando un esparcidor o una espátula. Coloque la lámpara UV a 6 – 8 pulgadas a un ángulo de 90 grados del área de reparación y deje que se seque la masilla durante 2 o 4 minutos. Lije inmediatamente el material que se ha secado con un papel de lija de grado 150 o 180, y acabe de lijarlo con un paper de 240 o 320.



Lije en húmedo alrededores de la arena utilizando un papel de grado 800. Limpie y desengrase la superficie. El área está lista para que se le aplique la pintura preliminar con Pintura Preliminar Euro UltraV® High Solid.

LIMPIEZA:



Ponga cualquier material inusitado nuevamente dentro de original puede. Ponga el casquillo firmemente en producto y almacénelo fuera de luz del sol directa.