

Eliminación de Defectos de Capa Clara

Eliminación de Suciedad, Piel Naranja e Imperfecciones de Superficies

Inspeccionar	1	Inspeccione la superficie buscando cascarillas de suciedad, derrames, piel naranja y otros defectos de la superficie. Para los defectos pronunciados es posible que se necesite lijar y volver a aplicar la capa clara.		
Limpiar	2	Limpie el vehículo con aire comprimido. Limpie la superficie con desengrasador a base de agua, Aqua SCAT 2 #1394. Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo.		
Preparar	3	Para evitar limpiados excesivos y perforación de bordes, ponga cinta cuidadosamente en los huecos, los paneles adyacentes, las molduras, las piezas de plástico, etc.		
Importante: Deje siempre que pase el tiempo de secado apropiado antes de empezar a cortar/pulir. Consulte la HDT de Transtar para ver los detalles.				
Lijar	4	<p>Seleccione el grado de papel de lija apropiado para empezar. Después, pase al grado inmediatamente más fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Defectos severos/moderados: 1000-1200 ● Defectos moderados/leves: 1200-1500 ● Defectos leves/ligeros: 1500-3000 		
	5	Si va a lijar en húmedo, humedezca el papel o la superficie utilizando agua limpia en un cubo y una botella atomizadora. Vuelva a humedecer la superficie continuamente para quitar el polvo del lijado. Humedezca el papel de lija de antemano.		
	6	Utilizando el tamaño y la forma de bloque/almohadilla apropiado y presión ligera, lije las áreas donde hay defectos. Evite lijar a lo largo de los bordes de los paneles.		
Limpiar	7	Después de lijar un área, limpie la superficie con agua limpia. Limpie con una toalla de microfibra o un escurridor. Seque con la toalla. Utilice una boquilla de aire para ayudar a secar, si es necesario. Inspeccione la superficie para ver si hay puntos gruesos o si quedan defectos en la superficie. Repita los Pasos 5-7 si es necesario. Después pase al área siguiente.		
Lijar	8	Repita los pasos 4-7 en los paneles restantes, pasando a un grado más fino hasta que se hayan eliminado los defectos de la superficie.		
Después de quitar la piel naranja, los derrames y las cascarillas de suciedad, aplique compuesto / pula a máquina. NO pula directamente bajo la luz del sol o si el vehículo está excesivamente caliente.				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Transtar 1-Sistema de Productos</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Transtar 3-Sistema de Productos</u></td> </tr> </table>			<u>Transtar 1-Sistema de Productos</u>	<u>Transtar 3-Sistema de Productos</u>
<u>Transtar 1-Sistema de Productos</u>	<u>Transtar 3-Sistema de Productos</u>			
Aplicar Compuesto / Pulir	9	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pula con el sistema de Compuesto Tri-Cut II #5331. Empiece con la Almohadilla Anaranjada de Espuma de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pula con Compuesto Abrasivo Grueso #5361 y Almohadilla Anaranjada de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p> </td> </tr> </table>	<p>Pula con el sistema de Compuesto Tri-Cut II #5331. Empiece con la Almohadilla Anaranjada de Espuma de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p>	<p>Pula con Compuesto Abrasivo Grueso #5361 y Almohadilla Anaranjada de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p>
<p>Pula con el sistema de Compuesto Tri-Cut II #5331. Empiece con la Almohadilla Anaranjada de Espuma de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p>	<p>Pula con Compuesto Abrasivo Grueso #5361 y Almohadilla Anaranjada de Compuesto Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.</p>			
	10	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pula con compuesto #5331 y Almohadilla Blanca de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>10 Pula con Pulidor de Máquina #5374 y Almohadilla de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p> </td> </tr> </table>	<p>Pula con compuesto #5331 y Almohadilla Blanca de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p>	<p>10 Pula con Pulidor de Máquina #5374 y Almohadilla de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p>
<p>Pula con compuesto #5331 y Almohadilla Blanca de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p>	<p>10 Pula con Pulidor de Máquina #5374 y Almohadilla de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.</p>			
	11	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>11 Acabe frotando con compuesto #5331 en Almohadilla Dorada de Espuma de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>11 Acabe puliendo con Eliminador de Espirales #5384 y Almohadilla Dorada de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p> </td> </tr> </table>	<p>11 Acabe frotando con compuesto #5331 en Almohadilla Dorada de Espuma de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p>	<p>11 Acabe puliendo con Eliminador de Espirales #5384 y Almohadilla Dorada de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p>
<p>11 Acabe frotando con compuesto #5331 en Almohadilla Dorada de Espuma de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p>	<p>11 Acabe puliendo con Eliminador de Espirales #5384 y Almohadilla Dorada de Eliminador de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.</p>			
Mueva la pulidora con movimiento lineal. Trabaje en áreas de 2 pies.				
Importante: No quite el exceso de capa clara. Mantenga un mínimo de 2.0 mils de espesor de película seca después de la abrasión y el pulido.				
Limpiar	12	Limpie con Aqua SCAT 2 #1394. Limpie el limpiador con una toalla microfibra. Inspeccione la superficie. Repita los pasos 9-11 hasta que desaparezcan las raspaduras.		

MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO

- Cubo de agua limpia
- Botella atomizadora con agua
- Detergente de platos (para lubricar la superficie de lijado)
- Desengrasador Transtar #1394
- Toallas sin Pelusa
- Papel de lija - diversos grados
- Bloques / almohadillas de lijar
- Pulidora
- Compuesto / Pulidor Transtar
- Almohadillas de Pulir Transtar

* Consulte siempre la Hoja de Datos Técnicos (HDT) de Transtar para ver la aplicación del producto específico, los sustratos idóneos y otra información acerca del producto.